




# Temple

0515/87


Instalación y mantenimiento

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.



## Temple 87


0515/87 Monocomando para mesada de cocina, con pico móvil y boquilla para agua filtrada.



Nota: Todas las medidas están en mm y en pulgadas



# Limpeza del aireador



Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador y remuévalo del pico. Lávelo bajo un chorro de agua. Si esta tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



**¡Atención! NO intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo**

## Certificado de Garantía

**La garantía de Fv ampara todos sus productos contra defectos de fabricación**

### Limpeza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

**NO USE** limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

**USE** en lo posible jabón neutro o detergente de uso domestico. Seque con paño suave.

### Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



### Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior - export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre este producto.

[www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)